

K000033340 Teclado Português Toshiba Satellite M70



Modelo : K000033340

K000033340 Teclado Português Toshiba Satellite M70

Fabricante : TOSHIBA

Teclado Português para os seguintes modelos:

Toshiba

- 1100, 1130, 1130-5QG, 1130-S155, 1130-S156, 1130-SP155, 1130-Z24, 1130-Z25, 1130-Z31, 1135, 1135-S125, 1135-S155, 1135-S1551, 1135-S1552, 1135-S1553, 1135-S1554, 1135-S156
- 1400, 1400-103, 1400-253S, 1400-503, 1400-553S, 1400-D07, 1400-S151, 1400-S152, 1405, 1405-S151, 1405-S152, 1405-S171, 1405-S172, 1410, 1410-303, 1410-304, 1410-354, 1410-704, 1410-801, 1410-802, 1410-814, 1410-902, 1410-S102, 1410-S103, 1410-S105, 1410-S106, 1410-S173, 1410-S174, 1410-S203, 1410-SP173, 1415, 1415-S105, 1415-S106, 1415-S115, 1415-S119, 1415-S173, 1415-S174, 1415-S199, 1415-SP173
- 1900, 1900-004EJ, 1900-102, 1900-203, 1900-303, 1900-305, 1900-503, 1900-603, 1900-703, 1900-704, 1900-803, 1900-S303, 1900-S305, 1900-SP303, 1900-UWN
- 2000, 2001
- 2400, 2400-103, 2400-A620, 2400-A621, 2400-A630, 2400-A740, 2400-S-251, 2400-S201, 2400-S202, 2400-S251, 2400-S252, 2400-UJX, 2400CS, 2400CT, 2405, 2405-S201, 2405-S202, 2405-S221, 2410, 2410-S185, 2410-S203, 2410-S204, 2410-S205, 2410-S206, 2415-S203, 2415-S204, 2415-S205, 2415-S206, 2415-SP205, 2430, 2430-S255, 2430-S256, 2435-S255, 2435-S256, 2450, 2450-S295, 2450-S300, 2450-SP300, 2455-S3001, 2455-S305, 2455-S306, 2455-SP295, 2455-SP300
- 5000, 5000-X1Z
- 5100, 5110, 5100-046, 5100-201, 5100-501, 5100-503, 5100-603, 5105-S501, 5105-S502, 5105-S522, 5105-S607, 5105-S608, 5105-S688, 5105-S701, 5105-S702, 5105-S901
- 5200, 5200-00E, 5200-702, 5200-P0E, 5205-SP119, 5200-701, 5200-711, 5200-801, 5200-802, 5200-902, 5200-903, 5200-A750, 5200-A751
- 5205, 5205-S119, 5205-S503, 5205-S504, 5205-S505, 5205-S506, 5205-S5151, 5205-S703, 5205-S704, 5205-S705, 5205-SP505
- A10, A10-131, A10-501, A10-511, A10-5WM, A10-C8M, A10-HVM, A10-REH, A10-S100, A10-S100 Small Business, A10-S1001, A10-S103, A10-S113, A10-S127, A10-S128, A10-S129, A10-S129-WiFi, A10-S1291, A10-S132, A10-S167, A10-S168, A10-S169, A10-S1691, A10-S177, A10-S178, A10-S203, A10-S213, A10-S403D, A10-S503, A10-S513, A10-S521, A10-S603, A10-S703, A10-S811, A10-SP100, A10-SP1001, A10-SP127, A10-SP129, A10-SP177
- A15, A15-S100, A15-S1002, A15-S127, A15-S1271, A15-S128, A15-S129, A15-S1291, A15-S1292, A15-S151,

K000033340 Teclado Português Toshiba Satellite M70

A15-S157, A15-S158, A15-S1692, A15-S177, A15-SP100, A15-SP1002, A15-SP127, A15-SP129, A15-SP177

- A20, A20-04D, A20-31Q, A20-H4D, A20-HKQ, A20-S103, A20-S103D, A20-S207, A20-S208, A20-S259, A20-S2591, A20-S279, A20-SP259, A20-SP279
- A25, A25-S207, A25-S208, A25-S279, A25-S2791, A25-S2792, A25-S307, A25-S3071, A25-S3072, A25-S308, A25-SP259, A25-SP279
- A30, A30-101, A30-103, A30-104, A30-131, A30-141, A30-151, A30-161, A30-203, A30-212, A30-213, A30-214, A30-222, A30-232, A30-254, A30-303, A30-414, A30-504, A30-514, A30-554, A30-614, A30-714, A30-7JP, A30-871, A30-881, A30-901, A30-921, A30-931, A30-S303, A30-S504, A30-YS5
- A40, A40-121, A40-141, A40-151, A40-1LR, A40-201, A40-211, A40-221, A40-231, A40-241, A40-261, A40-271, A40-4E4, A40-522, A40-532, A40-782, A40-892, A40-CXV, A40-S130, A40-S151, A40-S161, A40-S1611, A40-S200, A40-S200 Small Business, A40-S2001, A40-S270, A40-S270 Small Business, A40-S2701, A40-S330, A40-S430, A40-S435, A40-SP150, A40-SP151, A40-SP270, A40-VH3
- A45, A45-1202, A45-S120, A45-S1201, A45-S1202, A45-S121, A45-S1211, A45-S130, A45-S1301, A45-S150, A45-S1501, A45-S151, A45-S1511, A45-S250, A45-S2501, A45-S2502, A45-S2701, A45-SP150, A45-SP151, A45-SP270
- A50, A50-105, A50-106, A50-107, A50-108, A50-109, A50-110, A50-111, A50-112, A50-114, A50-120, A50-122, A50-402, A50-412, A50-432, A50-452, A50-492, A50-493, A50-502, A50-512, A50-522, A50-532, A50-542, A50-AG1, A50-S135, A50-S310B, A50-S310G, A50-S311B, A50-S311G, A50-S330B, A50-S330G, A50-S331B, A50-S331G, A50-S332B, A50-S332G, A50-S333B, A50-S336G, A50-S430B, A50-S430G, A50-S431B, A50-S431G, A50-S432B, A50-S432G, A50-S530B, A50-S530G, A50-S535B, A50-S535G, A50-S536B, A50-S536G, A50-S537B, A50-S537G, A50-SP306
- A55, A55-S106, A55-S1063, A55-S1064, A55-S1065, A55-S1066, A55-S1271, A55-S129, A55-S1291, A55-S139, A55-S1391, A55-S179, A55-S1791, A55-S306, A55-S3061, A55-S3062, A55-S3063, A55-S309, A55-S3091, A55-S326, A55-S3261, A55-SP306
- A60
- A80
- A70, A70-00V, A70-00VFR, A70-40, A70-60, A70-80, A70-AB2, A70-DD1, A70-DD1F, A70-KL1, A70-KL1F, A70-KM2, A70-ML1, A70-ML1F, A70-RT1, A70-RW1, A70-RX1, A70-S209, A70-S229, A70-S2362, A70-S2482, A70-S2482TD, A70-S249, A70-S2491, A70-S2492ST, A70-S256, A70-S2561, A70-S259, A70-S2591, A70-SC1, A70-SC1FR, A70-SP211, A70-SP213, A70-SP249, A70-SP259, A70-SP286, A70-TS1
- A75, A75-S125, A75-S1251, A75-S1252, A75-S1253, A75-S1254, A75-S1255, A75-S129, A75-S1291, A75-S206, A75-S2061, A75-S209, A75-S2091, A75-S211, A75-S2111,

K000033340 Teclado Português Toshiba Satellite M70

A75-S2112, A75-S213, A75-S2131, A75-S221, A75-S2211,
A75-S226, A75-S2261, A75-S229, A75-S2291, A75-S2292,
A75-S2293, A75-S231, A75-S2311, A75-S276, A75-S2761,
A75-S2762, A75-SP213, A75-SP229, A75-SP231,
A75-SP286

- A100, A100-016004, A100-02C01N, A100-03501N,
A100-046004, A100-05R010, A100-0FH, A100-111,
A100-114, A100-121, A100-133, A100-149, A100-151,
A100-153, A100-155, A100-158, A100-159, A100-161,
A100-163, A100-165, A100-166, A100-168, A100-169,
A100-170, A100-175, A100-181, A100-188, A100-192,
A100-197, A100-200, A100-201, A100-204, A100-209,
A100-212, A100-214, A100-216, A100-218, A100-220,
A100-225, A100-232, A100-233, A100-234, A100-237,
A100-241, A100-242, A100-244, A100-250, A100-252,
A100-253, A100-259, A100-269, A100-270, A100-273,
A100-274, A100-276, A100-277, A100-287, A100-290,
A100-294, A100-295, A100-317, A100-487, A100-496,
A100-499, A100-500, A100-507, A100-508, A100-510,
A100-521, A100-522, A100-523, A100-525, A100-528,
A100-529, A100-533, A100-534, A100-549, A100-551,
A100-565, A100-570, A100-583, A100-590, A100-597,
A100-635, A100-641, A100-643, A100-644, A100-649,
A100-655, A100-661, A100-662, A100-669, A100-680,
A100-682, A100-683, A100-688, A100-691, A100-694,
A100-703, A100-704, A100-709, A100-712, A100-717,
A100-718, A100-720, A100-754, A100-755, A100-756,
A100-761, A100-766, A100-768, A100-777, A100-788,
A100-811, A100-813, A100-847, A100-906, A100-912,
A100-924, A100-925, A100-926, A100-955, A100-956,
A100-JH2, A100-LE1, A100-LE4, A100-LE6, A100-P530,
A100-P530T, A100-P540, A100-P543, A100-P545,
A100-P545T, A100-PSAA4, A100-S2211TD, A100-S2311TD,
A100-S3211TD, A100-S8111TD, A100-SK4, A100-SK8,
A100-SK9, A100-SP2012, A100-SP2022, A100-SP471,
A100-SP621, A100-ST1041, A100-ST1042, A100-ST2311,
A100-ST3211, A100-ST8211, A100-TA1, A100-TA2,
A100-TA6

- A105, A105-S101, A105-S1012, A105-S1013,
A105-S1014, A105-S101X, A105-S171, A105-S1711,
A105-S1712, A105-S171X, A105-S2001, A105-S2011,
A105-S2021, A105-S2031, A105-S2041, A105-S2051,
A105-S2061, A105-S2071, A105-S2081, A105-S2091,
A105-S2101, A105-S2111, A105-S2121, A105-S2131,
A105-S2141, A105-S215TD, A105-S2194, A105-S2201,
A105-S2231, A105-S2236, A105-S271, A105-S2712,
A105-S2713, A105-S2716, A105-S2717, A105-S2719,
A105-S271X, A105-S361, A105-S3611, A105-S361X,
A105-S4001, A105-S4002, A105-S4004, A105-S4011,
A105-S4012, A105-S4014, A105-S4021, A105-S4022,
A105-S4024, A105-S4034, A105-S4051, A105-S4054,
A105-S4064, A105-S4074, A105-S4084, A105-S4092,
A105-S4094, A105-S4102, A105-S4104, A105-S4114,
A105-S4124, A105-S4132, A105-S4134, A105-S4164,
A105-S4184, A105-S4201, A105-S4204, A105-S4211,

K000033340 Teclado Português Toshiba Satellite M70

A105-S4214, A105-S4224, A105-S4244, A105-S4254,
A105-S4274, A105-S4284, A105-S4324, A105-S4334,
A105-S4342, A105-S4344, A105-S4364, A105-S4384,
A105-S4397, A105-S4547, A105-S45472, A105-SP2011,
A105-SP4021, A105-SP4031, A105-SP4041, A105-SP4044,
A105-SP4051, A105-SP4072, A105-SP461, A105-SP471,
A105-SP621, A105-ST2311, A105-ST3211

- A135

- M10

- M15

- M30, M30 2003, M30-001, M30-00K, M30-103, M30-104,
M30-106, M30-107, M30-154, M30-204, M30-241, M30-261,
M30-304, M30-344, M30-345, M30-354, M30-404, M30-604,
M30-632, M30-642, M30-704, M30-710, M30-730, M30-7301,
M30-7301B, M30-731, M30-742, M30-760, M30-801,
M30-832, M30-841, M30-842, M30-852, M30-853, M30-861,
M30-901, M30-941, M30-PM725B, M30-PM725G,
M30-PM760B, M30-Q31, M30-S309, M30-S3091, M30-S350,
M30-S350 SB, M30-S3501, M30-S725B, M30-S725G,
M30-S730, M30-S7301, M30-S7301B, M30-S7302B,
M30-S7302G, M30-S731, M30-S734B, M30-S734G,
M30-S735B, M30-S735G, M30-S760, M30-S760B,
M30-SP309, M30-SP350, M30-UU9, M30-YSJ

- M30X, M30X-1592ST, M30X-1593ST, M30X-S221ST,
M30X-102, M30X-104, M30X-105, M30X-111, M30X-113,
M30X-115, M30X-118, M30X-122, M30X-124, M30X-127,
M30X-128, M30X-129, M30X-130, M30X-131, M30X-134,
M30X-142, M30X-143, M30X-144, M30X-148, M30X-150,
M30X-154, M30X-155, M30X-156, M30X-163, M30X-165,
M30X-166, M30X-167, M30X-168, M30X-40, M30X-60,
M30X-80

- M35

- M35X

- M40, M40-100, M40-101, M40-102, M40-103, M40-107,
M40-110, M40-114, M40-124, M40-129, M40-130, M40-135,
M40-136, M40-140, M40-142, M40-145, M40-149, M40-150,
M40-152, M40-154, M40-183, M40-184, M40-185, M40-192,
M40-197, M40-221, M40-225, M40-230, M40-231, M40-232,
M40-236, M40-237, M40-238, M40-239, M40-241, M40-243,
M40-244, M40-245, M40-250, M40-264, M40-265, M40-276,
M40-277, M40-281, M40-282, M40-284, M40-285, M40-288,
M40-291, M40-294, M40-295, M40-298, M40-300, M40-307,
M40-313, M40-319, M40-344, M40-40, M40-60, M40-80,
M40-JM3, M40-JM8

- M45

- M50

- M55

- M100, M100-00G006, M100-03F002, M100-0J4002,
M100-0J5002, M100-139, M100-141, M100-149, M100-152,
M100-164, M100-165, M100-166, M100-178, M100-179,
M100-180, M100-184, M100-188, M100-195, M100-199,
M100-221, M100-222, M100-C340T, M100-JG2, M100-P340,
M100-P340T, M100-P341T, M100-P345, M100-P345T,
M100-SP1011, M100-SP1022, M100-ST5111, M100-ST5211

Hardware > PEÇAS PARA PORTATEIS > TECLADOS PARA PORTATEIS > K000033340 Teclado Português Toshiba S

K000033340 Teclado Português Toshiba Satellite M70

- M105, M105-S1011, M105-S1021, M105-S1031, M105-S1041, M105-S3001, M105-S3002, M105-S3004, M105-S3011, M105-S3012, M105-S3014, M105-S3021, M105-S3031, M105-S3041, M105-S3051, M105-S3064, M105-S3074, M105-S3084, M105-S322, M105-SP1011, M105-SP1031, M105-SP1041, M105-SP3011, M105-SP3021, M105-SP3031, M105-SP3041, M105-SP381
- P10, P10-154, P10-204, P10-221, P10-231, P10-251, P10-261, P10-304, P10-371, P10-504, P10-554, P10-610, P10-722, P10-792, P10-802, P10-803, P10-804, P10-821, P10-824, P10-831, P10-832, P10-853, P10-863, P10-873, P10-874, P10-901, P10-EE1, P10-NL3
- P15
- P20, P20-101, P20-102, P20-103, P20-104, P20-107, P20-108, P20-134, P20-204, P20-221, P20-303, P20-304, P20-311, P20-404, P20-504, P20-521, P20-531, P20-541, P20-552, P20-604, P20-761, P20-771, P20-801, P20-832, P20-842, P20-852, P20-8PW, P20-932, P20-962, P20-973, P20-992, P20-GPV, P20-QR7
- P25
- Tecra A2

(não é uma lista completa).

Se não encontra o que procura ou tem dúvidas, contacte-nos.

***Nota*:**

Em caso de encomenda deverá introduzir o Model e o S/N do seu Portátil no campo de Observações

Garantia: 90 dias

Preço: €33,23IVA Incluído (€27,02 Sem IVA)

Disponível desde: Este produto foi adicionado ao nosso catalogo em: